

|                             |                              |                                |                           |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81   | Нижний Новгород(831)429-08-12  | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67        | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62      | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04         | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90     | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61    | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04         | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81        | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13  | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70        | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93      | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны(8552)205341 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

**Единый адрес для всех регионов    mtt@nt-rt.ru    <http://mettler.nt-rt.ru/>**

## Автомобильные весы VTC205

**Весы с бетонным настилом для установки на уровне земли или в приямок.**

VTC205 – это весы с бетонным настилом, предназначенные для взвешивания дорожных автомобилей. Весы имеют комбинированную конструкцию с бетонным настилом и модульной стальной рамой заводского изготовления. Модули легко помещаются в грузовой контейнер и могут быть доставлены в любую точку мира с минимальными затратами. Формы для заливки бетона поступают с завода в полностью готовом состоянии и не требуют выполнения каких-либо сварочных работ или установки арматуры. Это упрощает монтаж весов и гарантирует общее высокое качество изготовления настила. Весы можно устанавливать на грунт, в грунт или использовать в качестве передвижных весов. Датчики веса METTLER TOLEDO POWERCELL® MTX® обеспечат точную и надежную работу весов в течение многих лет.



**Технические характеристики - Автомобильные весы VTC205**

Разрешение на использование во взрывоопасных зонах

Deck Construction

Конструкция

Дискретность

Длина

Максимальная нагрузка Max

Factory Mutual, ATEX (94/9/EC)

Бетонный, со стальной рамой

На уровне земли, в приямок, с уплотнением грунта

10/20/50 кг

4 - 48 м

50/60/80 т

Ширина

3,4 м

Совместимые индикаторы / терминалы

IND310, IND560-PDX, IND780

Отличительные особенности и преимущества

- Малая высота профиля: 39,5 см
- Нагрузка 23 т на сдвоенный мост, циклический режим работы
- Загрузка автомобилей согласно ЕС 96/53/ЕЕС
- Удобство монтажа, эксплуатации и технического обслуживания
- Модульная конструкция, позволяющая взвешивать автомобили практически любой длины
- Нескользкая поверхность платформы
- Коррозионно-стойкие компоненты
- Длительный срок службы
- Возможность использования датчиков веса POWERCELL MTX или POWERCELL PDX

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов    [mtt@nt-rt.ru](mailto:mtt@nt-rt.ru)    <http://mettler.nt-rt.ru/>